ניהול מלאי חומרים

<u>פירת מלאי</u>		
על גבי כל חומר בארון חומרים אמורה להיות מדבקה צהובה עם ברקוד		1.1
הברקוד נותן מספר קופסה		1.2
לכל חומר יש מספר קופסה ייחודי משלו		1.3
על מנת לעשות ספירת מלאי פותחים את התוכנה Chemicals Manager		1.4
לוחצים על 1 לספירת מלאי		1.5
סורקים כל חומר שיש בארון (לפי מספר קופסה)		1.6
לכל סריקת, התוכנה תציג את המידע הבא עבור המספר קופסה:		1.7
מספר קופסה	1.	7.1
מק"ט חומר	1.	7.2
תיאור חומר	1.	7.3
תנאי אחסון	1.	7.4
צורך בקירור Y N	1.	7.5
מספר MSDS	1.	7.6
מספר אצווה	1.	7.7
תאריך פג תוקף	1.	7.8
ואז הערה. ההערות יכולות להיות:	1.	7.9
האם המוצר זהה למוצר הקודם שנסרק (זה עוזר כאשר מנסים לוודא שכל החומרים	1.7.9.1	
בקופסה זהים זה לזה)		
אם החומר נכנס למלאי באופן תקין או לא	1.7.9.2	
אם החומר פג תוקף או עומד להיות פג תוקף	1.7.9.3	i
בסוף ספירת כותבים את המילה END על מנת לסיים את הספירה	1.7	.10
כדי לבטל עדכון מלאי N כדי לאשר עדכון מלאי Y לוחצים על	1.7	.11

```
Chemicals Manager
-- Chemical Manager v4.0 --
-----
MAIN MENU:


    DO STOCK-COUNT

2. PRINT NEW YELLOW LABEL
3. GENERATE HTML REPORTS
4. ADD NEW PART NUMBER
ADD NEW LOT
SETTINGS
HELP
EXIT
Insert your choice >1
Scan yellow label [or insert END to finish stock-count] >5
BOXID: 5
PART NUMBER: R-3260640115
DESCRIPTION: TEF GEL TG-16 PTFE PASTE CORROSION ELIMINATOR AN
STORAGE CONDITIONS: ROOM TEMP
FRIDGE: N
MSDS: EHS_GEN_SS_626_1
LOT NUMBER: 2224007125
EXPIRATION DATE: 2024-02-27
Not the same as previous
Added to inventory
Scan yellow label [or insert END to finish stock-count] >10
BOXID: 10
PART NUMBER: R-3260636310
DESCRIPTION: TEF GEL TG-16 PTFE PASTE CORROSION ELIMINATOR ANTI
STORAGE CONDITIONS: ROOM TEMP
FRIDGE: N
MSDS: EHS_GEN_SS_262_1
LOT NUMBER: 2145017172
EXPIRATION DATE: 2031-10-01
Not the same as previous
Added to inventory
Scan yellow label [or insert END to finish stock-count] >END
Would you like to save the current stock-count? [Y/N] >
```

איור 1.7-1 ספירת מלאי לדוגמה

2 הוספת חומר חדש למלאי

- Chemicals Manager פותחים את התוכנה
- 2.2 לוחצים על 2 על מנת להוסיף חומר חדש למלאי
 - 2.3 מכניסים מספר אצווה של החומר
 - 2.4 התוכנה תפתח קובץ מדבקה צהובה
 - יש להדפיס את המדבקה ולהדביק על החומר 2.5



איור 2.5-1 הוספת חומר חדש למלאי

<u>הדפסת דוח מלאי</u>

- Chemicals Manager פותחים את התוכנה
 - 3.2 לוחצים על 3 מנת להדפיס דוח מלאי עדכני
- 3.3 התוכנה פותחת אוטומתית 2 דחות מלאי עדכניים: עבור ארון חומרים, ועבור מקרר חומרים
 - 3.4 מדפיסים את הדוחות

4 הוספת חומר חדש למאגר נתונים

- Chemicals Manager פותחים את התוכנה
 - 4.2 לוחצים על 4 להוספת מק"ט חומר חדש
 - 4.3 מכניסים מק"ט
 - מכניסים תיאור 4.4
- (ROOM TEMP מכניסים תנאי אחסון (או משאירים ריק עבור הערך 4.5
 - 4.6 מכניסים שם מקוצר
 - עבור צורך בקירור N או Y מכניסים 4.7
 - אמכניסים מספר 4.8

```
Chemicals Manager
-- Chemical Manager v4.0 --
MAIN MENU:

    DO STOCK-COUNT

PRINT NEW YELLOW LABEL
GENERATE HTML REPORTS
4. ADD NEW PART NUMBER
5. ADD NEW LOT
SETTINGS
7. HELP
EXIT
Insert your choice >4
Insert new PART NUMBER >R-TEST
Insert DESCRIPTION >Description
Insert STORAGE CONDITIONS [Or leave empty for ROOM TEMP] >
Insert SHORTNAME >TEST
Needs REFRIGERATION? [Y/N] >N
Insert MSDS number >123-456-789
PART NUMBER: R-TEST
DESCRIPTION: Description
STORAGE CONDITIONS: ROOM TEMP
REFRIGERATION: N
MSDS: 123-456-789
Would you like to update the database? [Y/N] >Y
Database Y:\Rafael\Cables\Chemical Closet/Chemicals.csv Updated successfully!
Press ENTER to restart >
```

איור 4.9-1 הכנסת חומר חדש למאגר נתונים

<u>הוספת אצווה LOT חדשה למאגר נתונים</u>		5
פותחים את התוכנה Chemicals Manager	5.1	
לוחצים על 5 להוספת אצווה חדשה	5.2	
מכניסים מספר אצווה	5.3	
מכניסים מק"ט אליו האצווה שייכת	5.4	
מכניסים תאריך פג תוקף עבור האצווה	5.5	
מכניסים Y עבור אישור עדכון מאגר נתונים	5.6	

Chemicals Manager -- Chemical Manager v4.0 --MAIN MENU: DO STOCK-COUNT PRINT NEW YELLOW LABEL 3. GENERATE HTML REPORTS 4. ADD NEW PART NUMBER 5. ADD NEW LOT SETTINGS 7. HELP EXIT Insert your choice >5 Insert new LOT NUMBER >2229004485 Insert PART NUMBER >R-315060160 Insert EXPIRATION DATE >2023-07-19 LOT NUMBER: 2229004485 PART NUMBER: R-315060160 EXPIRATION DATE: 2023-07-19 Would you like to update the database? [Y/N] >Y Database Y:\Rafael\Cables\Chemical Closet/Lots.csv Updated successfully! Press ENTER to restart >

איור 5.6-1 הוספת אצווה חדשה למאגר נתונים